

Fastransfer

Sebastian Barranca 1556 Tend. B-208, La Victoria, Lima 13 - Perú
Phone: 323-3291 Desde un celular 01-323-3291 Internacional: 51-1-323-3291
www.fastransfer.net

Fastransfer II

es compatible con la mayoría de copiadoras e impresoras láser a color, aquí tiene algunos modelos:



Hewlett Packard HP Color LaserJet™ 1500L, 2500
Oki C5100, C610, C711, C830
Samsung™ CLP-500, 550
Xerox Phaser® 6100, 780, 560
Lexmark™ C720
Konica Minolta QMS Magicolor™ 2300, 5430
Copiadoras Canon CLC-700, 800, 900, 950, 1000, 1180.

Configurar la alimentación manual **by-pass**.

Configurar el tipo de papel **el mas grueso**.

Imprimir la Imagen al Espejo.

Le recomendamos que alimente la copiadora o impresora con una hoja a la vez.

Una **Plancha** de casa convencional no proporciona una transferencia de imagen satisfactoria no recomendada.



Ajustar la temperatura a **166°C a 171°C** (330 °f- 340 °f).

Ajuste la presión a alta aprox **80 psi** = 80 lb de presión.

Corte la imagen sin dejar un borde.

Colocar el papel de transferencia sobre la prenda, la imagen hacia abajo presionar durante **25 segundos**.

Al retirar la camiseta de la plancha, espere unos **10 segundos** y luego pelar el papel de la prenda. Para una mayor duración al lavado, le recomendamos que coloque la prenda de nuevo en la plancha, cubrir la imagen con una hoja de papel siliconado, y planche nuevamente por otros **25 segundos**.

Aplicacion de imágenes con colores que son un 30% o más oscura en la escala de grises.



Prendas **Claras** y **Paste** Prendas **Oscuras**. solo para efectos con foil.

El mejor rendimiento se obtiene en **100% algodón, poliéster, poli-algodón 50/50**.

Recomendaciones para el lavado



Gire la prenda **al revés**.

Lavar a mano o máquina con agua **fría**.

No utilice suavizante de telas o blanqueador.

Seque a temperatura baja. **No lavar en seco !**

Para aclarar la imagen en la tela después del lavado, planchar a media temperatura **NO sobre la imagen**.

* al estampar rocíe la camiseta con un poco de agua, aplique un poco de calor (plancha), a continuación, aplicar la transferencia.

IMPORTANTE: Conserve el papel Fastransfer II en la bolsa de plástico hasta su uso posterior. Esto evitará que la humedad entre en el papel. Cierre la bolsa después de cada uso.