

Fastransfer

Sebastian Barranca 1556 Tend. B-208, La Victoria, Lima 13 - Perú
Phone: 323-3291 Desde un celular 01-323-3291 Internacional: 51-1-323-3291
www.fastransfer.net

Fastransfer III es compatible con la mayoría de copiadoras e impresoras láser a color, aquí tiene algunos modelos:



Hewlett Packard HP Color LaserJet™ 1500L, 2500
Oki C5100, C610, C711, C830
Samsung™ CLP-500, 550
Xerox Phaser® 6100, 780, 560
Lexmark™ C720
Konica Minolta QMS Magicolor™ 2300, 5430
Copiadoras Canon CLC-700, 800, 900, 950, 1000, 1180.

Configurar la alimentación **by-pass** o alimentación automática.
Configurar el tipo de papel **el mas grueso**.
Poner en grupos de 10 hojas asegurarse de que las hojas no esten pegadas.

Una **Plancha** de casa convencional no proporciona una transferencia de imagen satisfactoria no recomendada.



Ajustar la temperatura a **182°C a 188°C** (360 °f- 370 °f).
Ajuste la presión a media aprox **40 psi** = 40 lb de presión.
Corte la imagen sin dejar un borde.
Pele la película de transferencia del papel por una de las esquinas.
Colocar la película de transferencia sobre la prenda, la imagen hacia arriba y coloque el papel siliconado sobre la imagen.
Luego presione durante **20 segundos**.
Retire el papel siliconado reutilizable cuando este frio.

Aplicacion de fotos e imágenes.



Prendas **Oscuras**.
El mejor rendimiento se obtiene en **100% algodón, poliéster, poli-algodón 50/50 y lienzo sin tratar**.

Recomendaciones para el lavado



Gire la prenda **al revés**.
Lavar a mano o máquina con **agua tibia o fría**.
No utilice suavizante de telas o blanqueador.
Seque a temperatura baja. **No lavar en seco !**
Para aclarar la imagen en la tela después del lavado, planchar a media temperatura **NO sobre la imagen**.

* al estampar rocíe la camiseta con un poco de agua, aplique un poco de calor (plancha), a continuación, aplicar la transferencia.

IMPORTANTE: Conserve el papel Fastransfer II en la bolsa de plástico hasta su uso posterior. Esto evitará que la humedad entre en el papel. Cierre la bolsa después de cada uso.